

Źródło światła LED – trzonki E27, E14, G9, G4, GU10

Gratulujemy zakupu produktu SMD LEDline®. Cieszymy się, że wybrałeś nasz produkt i mamy nadzieję, że spełni on Twoje oczekiwania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat produktu, warunkami gwarancji i instrukcją obsługi.

Instrukcja użytkowania

1. Przeznaczenie produktu

Źródło światła LED marki SMD LEDline® przeznaczone jest do użytku wewnętrznego w oprawach oświetleniowych kompatybilnych z trzonkami zgodnie z oznaczeniem na opakowaniu: E27 / E14 (gwint) / GU10 (bagnet) / G9 / G4 (wcisk).

Produkt jest odpowiedni do oświetlenia ogólnego w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych oraz komercyjnych, zgodnie z parametrami technicznymi określonymi na opakowaniu i produkcie.

2. Środki bezpieczeństwa

Dla zachowania bezpieczeństwa, należy przestrzegać poniższych zasad:

- Przed instalacją upewnij się, że napięcie wskazane na opakowaniu produktu jest zgodne z napięciem w instalacji elektrycznej.
- Przed montażem należy sprawdzić kompletność i poprawność działania produktu
- WYŁĄCZ ZASILANIE PRZED MONTAŻEM (RÓWNIEŻ NA WYŁĄCZNIKU GŁÓWNYM) – RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
- Produkt nie jest zabawką – trzymaj poza zasięgiem małych dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom na samodzielną instalację lub demontaż produktu.
- Produktu nie można przykrywać innymi obiektami, należy zapewnić skuteczną cyrkulację powietrza.
- Czyścić wyłącznie delikatnymi i suchymi tkaninami. Nie używać chemicznych środków czyszczących. Konserwację wykonywać przy odłączonym zasilaniu po wystygnięciu Źródła światła LED.
- Nie dotykać Źródła światła LED mokrymi rękami.
- Niedopuszczalne jest użytkowanie Źródła światła LED bez klosza lub z pękniętym kloszem.
- Źródła światła LED nie używać w miejscu niekorzystnych warunków otoczenia np. wibracje, atmosfera wybuchowa.
- Nie używaj w miejscach narażonych na bezpośredni kontakt z wodą, jeśli produkt nie jest oznaczony jako wodoodporny (np. IP44 lub wyższy).
- Nie dotykać Źródła światła LED podczas świecenia i bezpośrednio po zgaszeniu. Produkt może się nagrzewać.
- Produkt można użytkować w otoczeniu o temperaturze -25°C – +40°C.

3. Produkt objęty jest gwarancją zgodnie z przepisami prawa konsumenckiego.

Okres gwarancji dla konsumentów wskazany jest na opakowaniu produktu. Dla przedsiębiorców okres wynosi 12 miesięcy. W przypadku reklamacji należy zachować dowód zakupu i skontaktować się z dystrybutorem.



Produkt spełnia wymogi Zarządzenia EU 2002/96/EC

Symbol przekreślonego kosza znajdujący się na urządzeniu oznacza, że wyrobu nim oznaczonego nie wolno wyrzucać wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Po użyciu produkt należy oddać do punktu zbiórki odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić do sprzedawcy. Odpowiednia segregacja śmieci w celu późniejszej obróbki, odzysku lub zniszczenia przyczynia się do uniknięcia negatywnych efektów na środowisko i na zdrowie oraz umożliwia odzysk surowców z których wykonano produkt. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępnych punktów zbiórki odpadów należy zwrócić się do lokalnej służby oczyszczania lub do sklepu gdzie produkt został zakupiony.

